



## Baterias de arranque

### Instalação no veículo

- 1 - Primeiro verifique se algum contacto está cortado.
- 2 - Desligue a bateria começando pelo borne (-).
- 3 - Memorize a posição, desaperte a fixação e levante a bateria.
- 4 - Limpe o suporte da bateria.
- 5 - Não esqueça de retirar os tapa bornes da bateria nova.
- 6 - Coloque e fixe correctamente a bateria no suporte.
- 7 - Certifique-se que as ligações estão limpas e escove-as com uma escova de aço.
- 8 - Unte as ligações com massa (vaselina pura por exemplo).
- 9 - Ligue a bateria começando pelo cabo positivo (+).
- 10 - Verifique os níveis de electrólito e o correcto funcionamento do circuito de carga. Para isso mantenha o motor acelerado (2000 rotações) e verifique a tensão com um voltímetro. A tensão deve estar entre os 13.8 v e 14.8 v conforme o alternador.

